

Guide de démarrage pour l'appareil photo



ROBERTA
BONDAR
FOUNDATION




1.) LE BRACELET

Assurez-vous que votre appareil est sécurisé en utilisant toujours le bracelet. Au cas où votre appareil tombe, le bracelet l'empêchera d'être endommagé.

2.) ALLUMER L'APPAREIL PHOTO

Utilisez le bouton d'alimentation pour allumer votre appareil photo lorsque vous commencez à prendre des photos. Si vous n'utilisez pas votre appareil photo pendant plusieurs minutes, éteignez-le pour économiser les piles.




3.) SE STABILISER

La photographie ne consiste pas seulement à connaître les fonctions de votre appareil photo...cela implique d'être immobile aussi! Essayez de vous stabiliser avant d'appuyer sur le déclencheur. Être immobile et calme aidera aussi à photographier des animaux.

4.) LA RÈGLE DES TIERS

Imaginez une grille comme celle-ci sur l'écran de votre appareil photo. Elle est utilisée pour la « règle des tiers », une technique de photographie qui peut vous aider à positionner les sujets dans votre cadre de manière agréable aux yeux. Votre appareil photo pourra peut-être afficher la grille pour vous! Vérifiez les réglages.



5.) LE ZOOM

Le zoom de votre appareil photo vous aide à rendre les choses plus grandes ou plus petites sans avoir à vous déplacer. Le zoom avant est marqué par un symbole plus (+) et le zoom arrière est marqué par un symbole moins (-).

6.) LE FLASH

Si vous avez besoin de plus de lumière, allumez le flash. Cela aidera à éclairer les sujets dans votre cadre. Sans lumière, ils pourraient être difficiles à voir dans votre photo!



7.) LA MISE AU POINT

Pour que votre photo soit nette, faites la mise au point avant de la capturer. Appuyez à mi-course sur le déclencheur, attendez que l'image soit nette, puis appuyez à fond sur le bouton pour prendre une superbe photo.

8.) MODE MACRO

Ce réglage convient parfaitement aux sujets de petite taille, tels que les fleurs et les insectes. Sans cela, votre appareil photo pourrait avoir du mal à faire la mise en point. Activez le mode macro (symbolisé par une fleur) et vous serez prêt à prendre de superbes photos macro!



9.) REGARDEZ VOTRE TRAVAIL

Voulez-vous voir une image que vous avez prise? Appuyez sur le bouton de lecture et vous pouvez voir tout ce qui a été enregistré sur la carte mémoire dans votre appareil photo.

10.) SUPPRIMER DES PHOTOS

Vous voudrez peut-être nettoyer votre carte mémoire ou vous débarrasser de certaines photos pour faire de la place à plus. Mais faites attention à ce que vous appuyez : il est possible de tout supprimer en même temps! Si vous devez supprimer des photos, c'est beaucoup plus prudent de le faire une à la fois.



Taking care of Earth. Taking care of us.